



Sensormatte CareMat® AAL Easy*

Darstellung:



Funktionsbeschreibung:

Die **CareMat®** ist eine druckempfindliche Sensormatte, die per Funk über einen Rufanlagenadapter, analog wie ein Ruftaster, an die Lichtrufanlage des Hauses angeschlossen wird. Sobald die pflegebedürftige Person das Bett verlässt und auf die **CareMat®** tritt, löst die Sensormatte einen Alarm über die Rufanlage aus. Das diensthabende Personal kann so zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach feststellen, wann und wo ein Patient das Bett verlassen hat.

Einsatzgebiet:

- Seniorenheime & Pflegeeinrichtungen
- Demenzabteilung, Psychogeriatric, Kurzzeit-, Übergangs- und Langzeitpflege
- Krankenhäuser und Kliniken
- Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Tagesklinik
- Psychiatrische Einrichtungen
- Betreute Wohneinrichtungen für Senioren
- Häusliche Pflege (AAL) Arztpraxen

Kundennutzen:

- **Erhöhte Sicherheit**
Verbesserung der Kunden-/ Patientensituation durch frühzeitige Hilfestellung
- **Freiräume erhalten/schaffen**
Sicherheit und Komfortgewinn für Patienten/ Bewohner bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit dank Funktechnik
- **Praxispersonal entlasten**
Minimierung der Kontroll- und Beaufsichtigungsgänge
- **Wirtschaftlichkeit steigern durch hochwertiges Produkt**
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Qualität
- **Kosten vermindern**
keine baulichen Maßnahmen erforderlich

Hauptmerkmale:

- In verschiedenen Ausführungen erhältlich: eckig, halbrund, Caregelb oder Caregrau
- Ein robuster und zuverlässiger Alarmgeber
- Hygienisch, einfach zu reinigen und resistent gegen Körperflüssigkeiten
- Langlebig, wartungsfrei und mobil
- Ein im Pflegeumfeld seit 2006 bewährtes Schweizer Qualitätsprodukt

Installation & Service:

- Die **CareMat®** kann an jede Rufanlage angeschlossen werden.

Produktvarianten:

Farbe/ Maße (mm)	1100x700 eckig	1100x700 halbrund	700x400 eckig
Caregelb	#30100	#30109	#30115
Caregrau	#30117	#30119	#30118

Fragen von Kunden:

Ist die CareMat® ein Medizinprodukt?

Nein. Bei **CareMat®** handelt es sich um ein Peripherieprodukt, welches keinen direkten Personenkontakt hat.

Weshalb ist die CareMat® so schwer?

Die Kombination aus rutschfester Oberfläche, robustem Aufbau und einem Mindestgewicht (eckig 8,5kg / halbrund 6,2 kg) stellen sicher, daß die Matte nicht wegrutscht, wenn jemand auf sie tritt.

Kann die CareMat® auch an ein Rufsystem mit Öffnerkontakt angeschlossen werden?

Ja, füllen Sie einfach unseren Rufanlagen-Klärungsbogen aus, der auf unserer Homepage zum Download bereitsteht.

Verkaufsargumente:

- einfache und flexible Montage (Plug and Play)
- keine Planung und bauliche Maßnahmen erforderlich, sofort einsetzbar
- einfach und intuitiv bedienbar
- flexibel in seiner Funktion durch Verwendung verschiedenster Arten von Funkempfängern(Rufanlagenadapter, Steckdosenempfänger, Rufzentralen,...)

Explorer GmbH:

Die Explorer GmbH hat sich in wenigen Jahren zu einem führenden Großhandelspartner und Systemanbieter für Funkprodukte im Pflegebereich entwickelt. Sie vertreibt europaweit eigene sowie auch ausgewählte Produkte namhafter Hersteller, die den Anspruch einer einfachen Bedienung und einer hohen Alltagstauglichkeit erfüllen.